NK-Di





PERM Pykobogemba no akennyamayuu



ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭВМ

ПК-ОІ "Львов"

Руководство по эксплуатации

ЯПІ.790.002 РЭ

СОЛЕРЖАНИЕ

	Лист
I. ORIME YKASAHUR	4
2. KOMILIEKT HOCTABKA	5
з. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	8
5. KPATKOE OHMCAHNE HEBM	g
5.1. Назначение	9
5.2. Конструкции	9
5.3. Подключение магнитофона к ПК-ОІ "Львов"	10
5.4. Подключенке ПК-ОІ "Львов" к телевкзору	11
5.5. Программное сбеспечение	13
5.6. Функционирование ПСВМ	13
6. ПОДТОТСВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЭВМ	20
6.1. Подготовка к работе	20
6.1.1 Порядок установки	20
€.1.2. Порядок включения	21
6.1.3. Начальная установка	21
6.1.4. Проверка вноца виформации с клевиатури	22
6.1.5. Провержа количества сумволов в строке,	
количества строк	23
6.1.6. Тестирование ОЗУ, ПЗУ	23
6.1.7. Проверка вызова интерпретатора БЕЙСИК	24
6.1.8. Проверка обеспечения чтения информации с	
магнитофона	24
6.1.10. Проверка вывода графической информации и	
DODINONS HOW	26

	AUC
6.2. Порядок работы с ПЭВМ	27
6.2.1. Основные положения	27
6.2.2. Режим работы	27
6.2.3. Порядок работы	28
6.2.4. Выполнение работ по подготовке, вводу и	
выполнению программ на языке БЕЙСИК	28
6.2.5. Работа ПЗВМ в режиме жальжулятора	30
6.2.6. Работа с устройствами пользователя	31
6.3. Порядок выключения ПЭВМ	32
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЭВМ	36
7.1. Перечень и содержание расот по техническому	
обслуживанию	36
7.2. Париодичность и порядок работ по техническому	
обслуживанию	56
7.3. Порядок замены предохранителей	36
7.4. Возможные неисправности и методы их устранения	56
в. Гарантийные обязательства	39
9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	41
10. ОТРИВНОЙ ТАЛОН	42
приложение г. Перечень применяжных в таксте сокращений,	
условных сбозначений, терыпнов и опреде-	
лений	44
приложение 2. Адреса ремонтных предприятий	46
приложение 3. Схемы электрические принципиальные	
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Электосмонтажные честежи печатных плат	

общие указания

При покупке персональной ЭВМ ПК-ОІ "Львов" (далее по тексту ПЭВМ) требуйте проверки ее работоспособности совместно с битовим магнитороном и телевизором согласно раздела 6.1 настоящей инструкции.

Проверьте комплектность ПЭВМ и сохранность пломо (на системном блоке и блоке питания (ЕП)).

Убедитесь в наличии гарантийного и отривного талонов в руководстве по эксплуатации и простановки на талонах разборчивой подписи, дати продажи и штампа магазина. Помните, что при утрате гарантийного талона и нарушения пломо Ви лишаетесь права на гарантийний ремонт.

Устранение неисправностей в ПЭЕМ производится только специалистами ремонтных организаций (см. приложение 2).

Отрывной талон (талоны) на гарантийный ремонт отрезается работниками обслуживающей организации только после фактического выполнения работ.

Прежде, чам приступить к установке ПЭВМ на рабочее место и включению ПЭВМ в сеть, необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации (РЭ), органами включения, клавиатурой и надписями на ней, схемой соединения с бытовым магнитофоном и телевизором.

После хранения ПЭВМ в холодном помещении или ее перевозки в зимних условиях необходимо перед включением в сеть дать ей прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов.

ПОРМ эксплуатируется в помещениях при температуре воздуха от $^{\circ}$ С до $^{\circ}$ С, относительной влажности воздуха от $^{\circ}$ С до $^{\circ}$ С до $^{\circ}$ С, относительной влажности воздуха от $^{\circ}$ С до $^{\circ}$ С до $^{\circ}$ С, атмосферном давлении от $^{\circ}$ С мм рт.ст. до $^{\circ}$ С мм рт.от.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3	комплект поставки ПЭВМ входят:	
r.	Системный блок	I mr.
2.	Блок питания	I wr.
3.	Кабель иля подключения телевизора	I mr.
1.	Кабель для подключения магнитофона	I WT.
5.	Кассета МК-60-2 (МК-60-5) с	I wt.
	программами;	
	- тестовой;	
	- учебной;	
	- игровой.	
·	Персональная ЭВМ ПК-ОІ "Львов"	
	Руководство 😀 эксплуатации ЯПІ.790.002 РЭ	I wr.
7.	Персональная ЭВМ ПК-ОІ "Львов"	
	Описачие языка БЕЙСИК	
	589.0I96339.0000I-OI 35 OI	I wr.
3.	Комплект запасных частей:	
	- вставка плавкая BIII-I IA 250 B	2 шт.
	- вилка ЯПЗ.645.057	I wr.
	- вилка лпз.645.058	I ET.
	- лампа СМН9-60	4 WT.
	- переключатель ПКН41-1-2	I wr.
	- соединитель ОНЦ-ВГ-II-7/I6-Р	I mr.
	Упаковочная тара:	
	- коробка верхняя	I WT.
	- коробка нижняя	I WT.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

акво кантнамодб	микросхемы серий КРІ55
	КР580 и др.
Ооъем памяти, кБайт	80
в том числе ОЗУ, кБайт	64
видеонамять, кБайт	16
ПЗУ, кБайт	16
Быстродействие, тыс. оп./с типа	
"регистррегистр"	500
Максимальное количество символов	
в строке на экране телевизора	32
Максимальное ксличество	
информационных строк	24
Количество программно-адреоуемых точек	256x256
Количество цветов одновременно	
стображаемых на экране	4
Количестве цветов палитр	7
Количество цветов фона	8
Программное обеспечение:	
встроенное	БЕЙСИК
на кассете	три программы
Потребляемая можность, Вт. не более	30
Габаритине размери, мм	
системного блока	338x268x65
блок имтения	200xI57x94
Macce, Kr. He dozee	(6)
системного блока	1,9
блока петанея	3,0
Нимания остинострупност от сетя пара	MAHHOTO TOKA HATTOWANDA

Питания осуществляется от сетя переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Содержание цветных металлов:	
алгыный и өго сплави	0,026633 Kr
медь и ее сплави	0,04549 Kr
Содержание драгоценных металлов:	
золота	2,059583 r
серебра	I,1855 r
паллапия	0.00000589 r

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЭВМ устанавливается в мэсте, удобном для работы, на расстоянии не менее I м ст отошительной системы.

Запрещается устанавливать ПЭВМ в сырых помещениях, закрывать вентиляционные отверстия блока питания и системного блока, использование других источников питания, кроме блока питания, входящего в комплект поставки.

Во избежание несчастных случаев и выхода из строя ПЭВМ запрещается:

включать в сеть блок питания оо снятой крышкой;

производить замену предохранителя при включенном в сеть шнуре

RICHBINI

применять самодельные предокранители;

оставлять ПЭНМ во включенном состоянии без наблюдения.

При длительных перерыдах в работе ПЭВМ рекомендуется вынимать вилку шнура питания из розетки электросети.

Для соблюдения мер помарной безопасиссти запрещается установка ПЭВМ волизи нагревательных приборов или других нагревательных систем, споосоных вызвать возгорание пластмасссвого корпуса ПЭВМ.

5. KPATKOE OILICAHUE HƏRM

5.1. Назначение

Персональная ЭВМ ПК-ОІ "Львов" соответствует требованиям ГОСТ 21552-84 и техническим условиям ЯПІ.790.002 ТУ и предназначена для индивидуального пользования в домашних условиях с целью:

обучения программированию на алгоритмическом или кашинноорментированном языках;

выполнения научно-технических расчетов малой и средней сложности, решения вычислительных задач в режиме программируемого калькулятора;

использования различных обучающих программ для самостоятельного изучения;

срганизации досуга с помощью игровых программ и других применений, определяемых пользователем.

ПЭЕМ может использоваться для создания индивидуальных информационно-поисковых и советукцих систем типа каталогов фонотеки и библиотеки, хранения рецептов ведения домашнего хозяйства, организации семейного бидиета и личного времени, то есть персонального банка данных, формируемого пользователем и хранящегося на магнитофонных кассетах.

5.2. Конструкция

ПЭЕМ состоит из системного блока с встроенной клапастурой, автономного блока питания и комплекта соединительных кабелей.

Системний блок выполнен в малогабаритном корпусе, состоящем из двух пластмассовых полукрышек, соединенных между собой винтами. На верхней крышке расположена клавиатура. На нижней крышке установлены ножки-амортизаторы и откидная подставка для установки системного блока в наклонном положении.

На задней стенке системного блока расположены присоединитель-

ные разъемы.

Блок питания выполнен в пластиассовом корпусе. На задней стенке блока питания закреплен мощный транзистор на радиаторе. На корпусе расположени также кнопка включения питания, держатель предохранителя и лампа индикации включения блока питания.

Внешний вид ПЭЕМ приведен на рис. І. Расположение присоединительных разъемов приведено на рис. 2. Схема распайки присоединительных кабелей к магнитофону и телевизору, входящих в комплект поставки, приведена на рис. 3. Распайка разъемов ВНЕЛ І и ВНЕЛ 2 приведена на рис. 4.

ПЭЕМ позволяет решать упомянутие выше задачи при подключении к ней бытового телевизмонного приемыжа черно-белого или цветного изображения (ТВ) и бытового кассетного магнитофона (МАГ). Телевизмонный приемник применяется для индикации вводимой с помощью клавистуры выфаватно-цифровой или графической информации в ПЭЕМ и надминации выводимой из ПЭЕМ информации (алфавитно-цифровой или графической) для пользователя. Бытовой магнитофон используется для записи и считивания программ.

5.3. Подключение магнитофона к ПК-ОІ "Львов"

Подключение магнитофона к ПЭВМ осуществляется с помощью кабеля (см. рис. 3). При этсм необходимо обратить внимание на правильность подключения разъемов магнитофона. Следует помнить, что при записи программи из ПЭВМ на магнитную ленту информация поступает на разъем магнитофона для подключения радистрансляционной сети и высокочастотного устройства, при считывании программи из магнитофона в ПЭВМ информация принимается по другой линки кабеля, подключенной к линейному выходу магнитофона.


При наличии у Вас магнитефона, распайка используемых разъемов которого отличается от стандартных, Вам необходимо изменить распайку разъемов магнитофона, сриентируясь на назначение выводов по схеме рис. 3 и табл. I.

5.4. Подключение ПК-ОІ "Львов" к телевизору

Цветной телевизср предназначен для вывода алфавитно-цифровой и графической информации.

Для работи с цветным телевизором ПК-ОІ вирабатывает сигнали строчной и кадровой синхронизации, в также сигнали R, G, B, управлямие выходными сигналами блока цветности ТВ. Сбичные цветные телевизоры требуют доработки для подключения к ПК-ОІ.

Для доработки телевизоров используют разъем видеовхода. При отсутствии видеовхода используют один из имеющихся разъемов типа ОПЦ-ВГ-II-7/I6-Р, на контакти которого необходимо вивести следующие сигналы:




Примечание: I. За доработку телевизора завод-изготовитель ПЭВМ ответственности не несет.


2. При выходе из строя ПК-ОІ в результате несоблюдения изложенных в пп. 5.3, 5.4 рекомендаций по подключению ТВ и МАГ Вы лишаетась права на гарантийный ремонт.

При неверном считивании информации с магнитвой ленти несоходимо провести подстройку магнитиой головки магнитофона до подучения максимальной громкости считиваемого сигналя.

- При необходимости доработки Вашего телевизора рекомендуется воспользоваться услугами телеателье.
- 4. На модуле цветности МЦ-2 телевизоров "Электрон 280", "Электрон 380" должны быть установлены резисторы R84 + R86 сопротивлением 470 Ом.
- 5.4.І. Доработка телевизоров "Электрон 280", "Электрон 380" и их медификаций



При использовании телевизора "Электрон 380" в качестве цветного дисилея необходимо отключать субмодуль радиоканала, для чего заземлить вход блокировки (X3/6).



5.5. Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) ПЭВМ делится на два вида:

- I) системное:
- прикладное БЕЙСИК-ТЕСТ тестовая, учебная, игровая программы.

Системное ПО включает:

I) интериритатор БЕЙСИК (в ПЗУ).

После включения ПЭРМ и нажатия клавиши СЕР осуществляется вызов интерпретатора языка БЕЙСИК.

Прикладное программное обеспечение включает файлы данных и программные файлы, подготовленные на БЕЙСИКе. Указанные файлы могут быть записаны и введены с помощью магнитофона посредством директив интерпретатора БЕЙСИК.


5.6. Функционирование ПЭВМ


Персональная ЭЕМ выполняет программы, написанные на языке


высокого уровня. Для изучения языка предлагаем Вам ознакомиться с "Эписанием языка НЕЙСИК ПК-ОІ "Львов" 589.0196339.00001-СІ 35 01" (далее по тэксту "Описание языка БЕЙСИК").


Перечень принятых в тексте сокращений, условинх обозначенил и определений приводен в приложении I.

Conpancence TK-DICMONUTOPOM MC 6105










Pac. I. Beemen's Bun HOEM HK-OI "JEBOB"




I - разъем ВНЕШ I

2 - разъем для подключения магнитофона

3 - разъем иля подключения телевизора

4 - разъем ВНЕШ 2

Рис. 2. Расположение присоединительных разъемов на задней стенке ПЭВМ ПК-01 "Львов"



17

ченование	Nº
SHONG	кант
AØ	19
A1	17
AZ	23
A3	31
A4_	52
AS	54
46	56
A7	25
A8	15
A9	21
A10	49
A1I	9
A12	11
A13	7
A14	29
£15	27
AI1	6
AIZ	4
AI3	2
DØ	43
Di	39
D2	3.5
D3	33
D4	37
105	41
116	45
D7	1/7
ESIN .	58
ESET	1
ZTTL	60
NT	57
OLD	59
NTE	55
NTA	5
(OR	3
IOW	53
EMR	51
1EMW	13
ILDA	50
OV	18
5V	10

Наименование	Nº
CURHONO	KOHITI
Nopm AB	39
NOPM A1	37
Nopm A2	35
Порт АЗ	93
Порт А4	31
Порт А5	29
Порт Аб	27
Nopm A7	25
ngom 8Ø	5
Mapm 81	3
Парт 82	1
/lopm 83	7
Nopm 84	9
Порт B5	11
Noom 86	13
Парт В7	15
Mopm C2	6
Nopm E3	8
MODITI CS	19
Порт С6	21
Порт С7	23
OV	40

Рис. 4. Назначение выводов разъемов ВНЕЕ I и ВНЕЕ 2


Расположение	Область применения		Номера	контакто	Номера контактов и их распайка	I TKB	
контактов			Н	2	က	4	ro.
30, 30	Вхоц и выход матеитофона при	моно	Записи	Экран	Сигнал воспроиз- веденил	Соединен с контак- том I	
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	записи и волирожа- ведения с магипто- рона	CTEPEO	Сигнал записи левого канала	Экран	Сигнал октнал воспроиз- запили ведения правого канала канала	оттнал запися правого канала	Сигнал воспроиз- ведения правого кажала

Таблица

6. ПОЛГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯЛОК РАБСТЫ С ЦЭВМ

- 6.1. Подготовка к работе
- 6.1.1. Порядок установки

Установите ПЭЕМ на место эксплуатации. Соедините с помощью кабелей ПЭЕМ согласно рис. 5 с блоком питания, видеоконтрольным устройством (бытовым телекизором) и бытовым магнитофоном.



- I Кобель сосцинительный к телевизору
- 2 Кабель соединительный к магиитофону
- 3 Кабель к ЫП
- 4 Шнур питания сети

PMc. 5

Проверьте положение кнопки СЕТЬ на БП и установите се в отжатое положение. Включите вилку шнура пятания БП в штепсельную розетку сети.

6.1.2. Порядок вилючения

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующий порядок включения и выключения ПЭВМ и внешних устройств:

при включении

- включить телевизор:
- 2) включить магнитофон;
- 3) включить ПЭВМ;

при выключении

- I) выключить ПЭВМ:
- 2) выключить телевизор:
- 3) выключить магнитофон.

Примечание. Включение и подрегулировка телевизора и магнитофона производится в соответствии с руководствами по их эксплуатации.

Переведите кнопку СЕТЬ на БП в нажатое положение, при этом на экране устройства отображения (телевизора) должно появиться цветное изображение в виде случайного набора точек.

6.1.3. Начальная установка

Начальная установка выполняется после включения ПОВМ и периферийных устройств (ТВ, МАГ) и нажатия клавиши СБР на клавиатуре системного блока. После прокождения стартовой заставки на экране телевизора должно появиться сообщение:

BASIC 2.0 IK-01 'JIBBIB'

GO

т.е. ПЭВМ перешла в режим интерпретатора изыка БЕЙСИК.

- 6.І.4. Проверка ввода киформации с клавиатуры
 1. проверки ввода киформации с клавиатуры необходимо:
- перевести ПЭТМ в режим БЕЙСИК согласно п.6.1.3;
- 2) нажать клавиму РУС;
- нажимая кланиши в соответствие с табл. 2 символы верхнего регистра контролировать соответствие символа нажатой кланиши и символа, появляющегося на экране телевизора;
 - 4) нажать клавишу ЛАТ:
- 5) проконтролировать появление на экране телевизора символов нижнего регистра в соответствии с табл. 2; для ввода специальных символов необходамо перед нажатием соответствумыей клавили нажать и удерживать в нажатом состояния клавилу НР;
- 6) нажать клавищу СТР, при этом на экране телевизсра должно остаться рабочее поле в синей рамке; все символи должни стереться, кроме курсора в левом верхнем углу;
- 7) нажеть кларишу С и несколько раз A после каждого нажатия на экране должны появиться буква A зеленого цвета и курсор красного цвета; рамка отсутствует;
- в) нажать клавищу В и несколько раз клавишу А после кахдого нажатия на экране появится буква А белого цвета и курсор синего цвета; рамка отсутствует;
- нежать клавищу R и несколько раз клавищу A после каждего нажатил на экране появится буква A черного цвета и курсор красного цвета; рамка отсутствует;
- 10) нажать кланицу пробела и наблюдать на экране перемещение курсоро на одно знакоместо (после каждого нажатка кланици пробела наблюдается перемещение курсора на одно знакоместо);
- 11) нажать клавиду СТР курсор переместится в верхний левий угол поля, а информация ранес виведения на экран, исчезает;

- (3) нажать клавину $\frac{A}{A}$ три раза на экране полвятся три буквы A, затем нажать клавину 31 два раза: при стом после каждого нажатил клавини исчезает буква A, а курсор перемецается на одно знакоместо к началу строки;
- 13) нажать на любую эдфавитно-нифровую кланищу и, удерживан
 её в нажатом положении наблюдать повторный вчвод соответствующего символа на экран;
- 14) нажать одновременно на 2-4 адравитно-цифровие клавили и, удерживая их в нажатом положения, наблюдать на экране повторных вывод символов одновременно нажатых клавит;
- 15) нажать клавищу СБР, затем клавищу $\frac{F_c^2}{3MJ}$ на экране должно появиться сообщение:

CSAVE

6.I.5. Проверка количества символов в строке, количества строк

Нажать клавишу СБР, затем нажимать многократно клавишу $^{\Lambda}_{A}$ до появления символа $^{\Lambda}$ на экране телевизора во второй строка и подсчитать количество символов (знакомест) в первой строке.

число символов должно быть 32. Строка должна иметь вид:

Нажать клавищу СЕР, СТР, затем удерживать клавищу $\stackrel{A}{\text{A}}$, $\stackrel{F5}{\text{AS}}$ и подсчитать число букв F столоце.

Число букв должно быть 24.

- 6.1.6. Тестирование ОЗУ, ПЗУ
- нажать клавищу СУ (удерживать);
- 2) нажать и отпустить клавишу СБР.

При неисправности выдается звуконой сигнал.

Если ПЭНМ исправна, то на экране стирается изображение и появляется сообщение:

BASTC 2.0 TK-ØI 'ALDIB'

GO

6.1.7. Проверка вызова интерпретатора языка БЕЙСИК

Для вызова интерпритатора языка БЕЛСИК необходимо нажать клавишу СБР. На экране телевизора должно появиться ссобщение:

BASIC 2.0 IK-01 'ALBIB'

GC

- 6.1.8. Проверка обеспечения чтения информации с магниторона Для преверки обеспечения чтения с магнитофона необходимо:
- вызвать интерпритатор языка БЕЙСИК в соответствии с
 6.1.7;
 - 2) установить в магниторон кассету с БЕЙСИК-ТЕСТОМ;
- перемотать, если это необходимо, кассету на начало ленты и установить счетчик диниз ленты в состоямие 000;
 - 4) нажать клавищу ЛАТ;
- 5) с помощью клявим вывести на экран телевизора цирективу СПОАВ;
 - 6) на магнитофоне нажать клавищу 🛕 (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ);
- при показании счетчика цаини ленти ОО2 нажать клавищу ВК
 и ждать появления на экране телевизора сосощения:

PART: BSTECT

KC: ØRERBØ

GC

- 8) на мегнитофоне намать клавищу 😝 (СТОЛ);
- 9) для проверки введенной с метнитофона программы намать клавиму ПС.

Тест проходит в диалоговом режимс:

после появления заголовка BASIC-TECT необходимо выполнить действил, предлагаемые на экране телевизора и ждать завершения теста.

Появление на экране телевизора алуслитно-цифовой и графической информации в соответствии с рис. 6 свидетельствует о правильном считывании информации с магниторона и исправном функционаровании интерпротатора языка всйсик.




Рис. 6

Общее количество линий сходящихся в точку — 38, цвета линии имеют следующее чередование при отсчете слева направо: зелений — синий — красний — ... — синий.

- 6.1.9. Для проверки обеспечения записи информации с IEC-OI на магниторон необходимо:
- замените в магнитофоне кассету с БРЙ МК-ТЕСТОВ на любую другую, пригодную для записи;
 - 2) вывести с помощью клавиатури на скраи теленизора директиву: CSAVE "ESTECT"

- 3) перевести магнитофон в ражим ручной регулировки уровня записи и установить средний уровень, отключив при этом внутренний микророн. Затем перевести магнитофон в состолние записи в начало расочето участка ленти;
- 4) при установке счетчика длини ленты в состояние 005 нажать клавищу ик;
 - 5) ждать появления на экране телевизора сообщения:

KC: ØZEBBØ

GO

6) нажать на магнитофоне клавищу 🗇 (стог).

Произвести проверку сбеспечения записи контрольной программы на кассету путем чтения ее согласно п. 6.1.8.

При рассте со стереофоническим магнитофоном устанавливать режим МОНО.

- 6.1.10 Проверка вывода графической информации и размера поля производительно в следующем порядке:
- набрать на клавиатуре, наблюдая вывод на экран телевизора графического оператора;

LINE(Ø,Ø)-(199,221),3,B

и нажать клавищу ВК.

При этом синяя рамка с внутренней сторона должна быть окантована красным цветом (оператор выводит на экран красный прямоугольник).

Нажиматі клавишу ^A — до появления символа A в следующей строке, при этом красная вертикальная линия должна быть правее одижайшего крайнего символа A.

Безошибочное выпрлнение всех требований по п. 6.1 свидетельствует об исправности ПЭВМ и готовности ее и рассте. 6.2. Порядок работы с ПЭВМ

6.2.1. Основные положения

Вы подготовили к работе ПЭВМ (а также телевизор и магнитофон) согласно п. 6.1 настоящего РЭ.

Перед эксплуатацией необходимо изучить документ "Описание языка БЕЙСИК".

С помощью вышеуказанного документа Вы можете загрузить программы, неписанные на языке высокого уровня, и работать с ними.

Если у Вас появится желание разработать собственную программу (программу пользователя), то Вам необходимо изучить описание языка БЕЙСИК, а также порядок работы в диалоговом режиме под управлением программы языка высокого уровня.

Интерпретатор языка высокого уровня БЕЙСИК хранится в ПЗУ и готов к работе сразу же после включения питания ПЭЕМ. Под его управлением выполняются прикладные программы и программы пользователя.

При разработке новой программы ее текст вводится в ПЭВМ с помощью клавиатуры.

С свиключением питания ПЭВМ, находящаяся в ней разработанная Вами программа стирается. Если разработанную программу предлагается использовать неоднократно, то ее необходимо записать на магнитофонную кассету. Таким образом, с течением времени Вы сможете составить и хранить библиотеку разного назначения.

6.2.2. Режим работы

После включения ПЭЕМ и начальной установки (нажать клавищу СЕР) управление передаётся БЕЙСИКу.

Состояние БЕЙСИК позволяет выполнять подготовку, корректировку, запись и чтение с магнитофона файла данных, а также подготовку, отладку, выполнение программ. Некоторые директивы запускаются на выполнение путем накатии функциональной кланиши:

FI - режим чтения файла;

F2 - режим записи;

и др.

Назначение функциональных клавии ПЭВМ приведено в табл. 3.

6.2.3. Порядок работы

ПЭВМ сослуживается одним пользователем. Последовательность операций при работе с ПЭВМ следующая:

- I) порядок установки согласно п. 6.I.I;
- 2) порядок включения согласно п. 6.1.2;
- 3) начальная установка согласно п. 6.1.3;
- выполнение работ по подготовке, вводу и выполнение программ на языке БЕЙСИК.
- 6.2.4. Выполнение работ по подготовке, вводу и выполнению програмы на ланке БЕЙСИК:
- для вызова интерпретатора БЕЙСИК необходимо нажать клавишу СЕР на системном блоке; при этом на экране появится сообщение;

BASIC 2.0 HK-01 JIBIB

GO

2) программа, подготовленная на языке БЕЙСИК в соответствии с документом "Описавие языка БЕЙСИК" может быть введена в ПЭВМ с помощью клавиатури или с ранее подготовленной кассети с помощью магеитофона:

ввод и корректировка программи с клавиатуры осуществляется в соответствии с документом "Описание изыка ЕНСИК";

для ввода программи с кассети необходимо: установить кассету в магниторон, перемотать кассету на начало программи по счетчику в соответствии с документом "Описание языка БЕЛСИК", перевести магнитофон в режим "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ", нажать клавишу ВК.

В процессе ввода программы через динамик магнитофона прослушивается карактерний звук. Для надежного ввода программы желательно чтение программы запустить (нажать клавишу ВК) на чистом участке ленты магнитофона. После успешного ввода программы на экране появится имя считанной программы и приглашение к диалогу GO. Введенная программа может быть исправлева, запущена для выполнения, записана на кассету.

В процессе исправления или отладки программы при выполнении директив LIST (RUM) возможны следующие режимы:

приостановка распечатки (выполнение программи) путем нажатия клавищи $^{P5}_{AS}$ в конце выдачи (выполнения) текущей строки программи;

после приостановки возможна распетатка (выполнение программы) по одному оператору путем повторного нажатия клавили AS;

продолжение непрерывной распечетки (выполнение программы) путем нажатия клавили пропуск;

окончание распечатки или выполнения программы (выход на приглашение к диалогу GO) после приостановки путом нежатия клавищи FS или в случае непрерывного выполнения путем двухкратного нажатия клавищи FO;

редактирование программи по операторам при виполнении директивы EDIT (см. "Описание языка EENCUK"), при этом клавиши оо стрелками управляют перемещением курсора, клавиша IT раздвигает текст, а клавиша ЗБ уничтожает текст по символам;

виход с EDIT - после наматия кланили ВК;

 введенная с клавиатуры или кассеты и отлаженная программа может быть записана на кассету. Для этого необходимо:

перевести магнитофон в режим ручной регулировки уровня записи и установить средний уровень записи; отключить (при наличии) встроенный микрофон;

установить ленту по счетчику магнитофона на необходимую позицию:

набрать директиву CSAVE в соответствии с документом "Описание языка БЕЙСИК";

перевести магнитофон в режим "ЗАПИСЬ" и с некоторой задержкой (4-5 с) нажать клавилу ВК.

В процессе записи через динамик магнитофона будет прослуживаться характерный звук. После окончания записи на экране устройства отображения появится приглашение к двелогу СО. Введенная программа может быть запущена на выполнение с помощью директивы RUN после нажатия клавили ВК, отлажена и снова записана на кассету с помощью директивы СSAVE. SAVE.

6.2.5. Работа ПЭВМ в режиме калькулятора

Перед началом работы в режиме калькулятора выполнить начальную установку ПЭЕМ путем нажатия клавиши СБР.

Произвести вызов интерпретатора языка БЕЙСИК (нажать клавишу СЕР).

Если при программировании на язике БЕЙСИК в служебном слове опустить номер строки, то такая директива выполняется немедленно. Это свойство используется для работи ПЭВМ в режиме калькулятора.

Выполнить следующее вычисление:

$$\frac{(2,55+1,45)^2 \times 6,48}{3.24} =$$

Для этого необходимо вывести на экран телевизора при помощи клавиатуры (в соответствии с руководством пользователя) оператор PRINT и последовательный набор числовых и символьных данных,

соответствующий решаемому примеру:

 $(2.55 + I.45) \land 2 * 6.48/3.24$

Нажать клавищу ВК в прочитать на экране телевизора результат вычисления приведенного примера: 32

6.2.6. Работа с устройствами пользователя

Уотройством пользователя может бить любой прибор, электрически сопрягаемий с цепями разъемов ЕНЕШ I, ЕНЕШ 2 ПК-ОІ и управляемый с помощью программ, составленных Вами.

Пример сопражения ПЭРМ с бытовими приборами и устройствами:

- I) датчики (температуры, влажности, освещенности, времени и
 т.д.) подключаются через аналого-гифровой преобразователь (АЩІ) к
 разъему ВНБП I;
- 2) к разъему ВНЕШ 2 через пифро-аналоговый преобразователь (НАП) подключаются исполнительные устройства (нагреватели, осветительные присоры, телефон, телевизор, магнитофон, печатеющая машика и т.д.).

Программа, составленная Вами, анализирует состояние линий ввода и изменяет состояние линий вывода.

Так могут поддерживаться требуемый микроклимат в помещении и его освещенность, включение и выключение в определенный момент на заданный промежуток времени теленевора, магнитофона, осуществление записи транслируемых в Вашем отсутствии музыкальных программ, телефонных разговоров и т.д.

Примечание. На кассете МК-60-2 (МК-60-5) после программы БЕЙСИКТЕСТ записаны игрован и учесная программы "РАКЕТА"
и "КЛАВИАТУРА" соответственно. Запись програмы в
ПЭЕМ и их запуск производится согласно п.6. При этом
контрольные суммы учесной и игровой програмы указаны
на кассете. Правила пользования программами оговорены в
текоте, выводимом на экран устройства отображения
информации (телевизора)

после запуска программ (нажатия клавили ПС). Начало программ по счетчку расхода ленти указано на кассете. Частота воспроизведения смещанных претов зависит от качества регулировки конкретного устройства (телеразора), при этсм возможни сттенки смещанных цветов, в том числе цветные оттенки белого.

6.3. Порядок выключения ПЭВМ

Перевести кнопку СЕТЬ на БП в отжатое положение, при этом лампочка индивации должна погаснуть.

Выключить магнитофон.

Выключить телевизор.

Дополнительние программы (віровые, учебные, инженерные и др.) могут быть приобретены за отдельную идату. Имеется более 100 программ, которые постоянно уточняются и развиваютсямно мере приобщения различных групп пользователей.

CHMBOI	CHMBOX	CHMBO
Φ	+	F
H	1	Y
В	-	W
A	#	A
п	¤	F
P	8	R
0	&	0
л	-	1
Д	(I
x)	7
Э		\
	=	>
Я) 7	G
ч	C	_
c	U	S
M	K	M
И	E	1
T	N	Т
ь	G	х
Б		В
10]	(0
	Z	<
/	н	?
1 1111	×	-

Примечание. Большая клавиша на клавиатуре ПЗЕМ - клавища пропуска, с помощью которой получают пробеди в тексте.

Таблица 3

НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИЛ

Клавила	Назначение	Примечание
CTP	Стирание зирана	
G	Переключение на вывод текста в зеленом цвете des рамки	**
В	Перекличение на вывод текста в белом прете без рамки	
R	престо без рамки	•
	Прекращение выполнения директивы и прог-	
F0	ремы (после двойного надатия) и выход	
	на приглашение к диалогу	
F3 BS	Ввод директиви LIST	
F4 ED	Ввод директивы ЕПТ построчного	Использовани смотри в до- кументе "Опи сание языка ЕЕЙСИК"
F5	Приостановка программы и аннулирование строки	
FI MAJI	Ввод дарективы СІОАО	
F2	Ввод директивы CSAVE	
п/д	Вкл/выкл вывода информации на диспли и	
пл	Вкл/выкл вывода киформации на печать	

Продолжение такк. М

Клавиша	Назначение	Примечание
сд	Вкл/выкл вивода информации на экран	
Q	по страницам Вкл/викл звукового сигнала	
CEP *	Назначение клавиш управления Начальная установка ПЭБМ	Стирание информа паи ЭЗУ
		См. "Описание взыка БЕЙСИК"
СУ	Управляющий символ	
nc	Перевод строки	
ВК	Возврат каретки	1
TT	Вивод на экран изображения	
HP	Нижний регистр	
BP	Верхний регист	
32	Стирание информации	
Pyc	Русский алфавит	
ЛАТ	Лэтинский алфавит	
1	Установка курсора в верхний левый угол экрана	
77	Управляющие положение курсора	
TAB	Табуляция	

 $[\]star$ Если при нажатой клавище $\overset{\text{II}}{\text{C}}$ нажать и этпустить клавищу СБР содержимое ОЗУ не стирается.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЭЕМ

- 7.1. Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию, которые владелец может совержить самостоятельно, без нарушения пломб, приведены в табл. 4.
- 7.2. Периодичность и порядок работ по техническому обслуживанию

В случае длительного перерыза в расоте (более I месяца) необходимо произвести перепроверку ПЭВМ по разделу є настоящего документа.

- 7.3. Порядок замены предохранителей
- 7.3.1. Выключить изделие по п. 6.3.
- 7.3.2. Вынуть сетевой шнур из розетки.
- 7.3.3. Нажать и повернуть против часовой стрелки головку держателя предохранителя.
 - 7.3.4. Изылечь из головки вышедний из строя предохранитель.
 - 7.3.5. Вставить в головку новый предохранитель.
- 7.3.6. Вставить головку в держатель. Нажать и повернуть по часовой стрелке до фиксации головки в держателе.
 - 7.4. Возможние неисправности и методы их устранения

Перечень неисправностей и методы их устранения, которые владелец может выполнить самостоятельно при помощи внешних органов управления ПЭВМ приведены в таби. 5.

В случае, если владелец не может самостоятельно устранить неисправность, следует обратиться в ремонти з предприятие (см. придожение 2).

Метод проверка	После выполнения начальной установки по в п. 6.1.3 провести гестирование ОЗУ, ПЗУ о согласно и. 6.1.6	
Технические требова- ния	Проверка проводится после включения ПЭРМ	
го проверя-	EM IK-OI	

Нагменование несправности	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание
Г. На включенном исправном	Г) перепутаны кабели соединения	1)устранить	
устройстве отображения не	с устройством		
появляется изображение	2) пэрегорел предохранитель	2)заманить предохранитель	
	GJOKA HATAHRA HJEM		
	3) недоправна П.Э.	3)вызвать тэхника по ремснту	- 50
2. Не выполняется начальная	Г)сбой по питании	I) BEKKIDTUTE GJOR HUTAHES	
установка по п. 6.1.3		повм и через 30 с повто-	
	The same of the same of	рить включение и качальную	9
		установку	
	2) неисправна ПЭЕМ	2)вызвать техника по ремонту	ъ
3.Не читается виформацая с	І) перепутаны кабели "очитыва-	І)устранить	
кассети при включенном и	ния-записи"		
исправном магнитофоне	2) грязная головка магнатофсна	2)протереть головку в ссот-	
•		ветствии с виструкцией к	
		магнитофону	
	З)неисправна ПЭВМ	3)вызвать техника по ремонту	7.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Персональная ЭВМ ПК-ОЈ "Львов" соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 21552-84, техническим условиям ЯПІ. 790.002 ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации персональной ЭВМ ПК-ОІ "Львов" 12 месяцев со дня продажи через розничную терговую сеть.

При отсутствии дати продажи и штампа магазина в гарантийном и отрывных талонах гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право в случае отказа изделия ГК-ОІ "Львов" на бесплатний ремонт по предъявлению гарантийного талона.

При этом за первий ремонт вирезают отривной талон, соответствующий выполняемой работе. Последующие в течение гарантийного срока ремонти выполняют также бесплатно и записывают данные о виде ремонта в учетно-техническую карточку, которан находится в ремонтном предприятии и на обратной стороне гарантийного талона.

Ремонт изделия ПК-ОІ "Львов" выпольяют ремонтные предприятия, информации о которых можно получить в магазине радиотоваров.

Без предъявления гарантийного и отрывного талонов и (или) при нарушения сохранности пломо на изделич претензии к качеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В течение гарантилного срока эксплуатации, установленного на изделие, ремонт производится за счет владельца в случае, если он эксплуатирует его не в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендаций ремонтного предприятия, направленных на обеспечение пормальной работи ПК-ОІ.

Оомен неисправных персональных ЭВМ ПК-ОІ "Львов" осуществляется через торговую сеть по предъявлении справки ремонтного предприятия и гарантийного талона в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной сети государственной и кооперативной торговли.

Срок хранения персональной ЭНМ ПК-ОІ "Львов" не должен превышать I2 месяцев.

Примечание. При отказе в изделии отдельного олока (ПК-ОІ или БП) обмен по желанию владельна может производиться в целом или отдельно отказавшего олока.

Действителен по заполнении

ЛЬВОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ им. В.И.ЛЕНИНА

Цена 750 рус.

Прейскурант № 139-1977/131, поз. 915 и доп. 139

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет	предприятие-изготовитель
-----------	--------------------------

Персональная ЭВМ ПК-ОІ "Львов" » (СО) Дата выпуска СЧ. 1990?. Представитель ОТК предприятия-изготов	MTENS OTK
290601 г.Львов, ГСП, ЛПО им. В.И.Лени Дата продежи	what of R
число, месяц, год Продавец	_
подпись или штамп Штамп магазина	
Поставлен на гарантийное обслуживание	наименования ремонтного
предприятия, число, ыесяц, год Гарантийный номер	

Действителен по заполнении

действителен по заполнении

города

Перечень применяемых в тексте сокращений, условных обозначений, терминов и определений

БП - блок питания

ТВ - телевизионный приемник

МАГ - кассетный магнитофон

ОЗУ - оперативное запоминающее устройство, часть памяти ЭВМ,
 предназначенная для временного хранения программ, данных,
 промежуточных и окончательных результатов решения задач

 постоянное запоминающее устройство, предназначенное для хранения редко изменяемой (постоянной) информации

ПО - программное обеспечение

АЦП – аналого-цифровой преобразователь. Функциональный узел,
 который преобразует аналоговую величину в код

цай - цифрово-аналоговый преобразователь. Функциональный узел,
 осуществляющий преобразование кода в аналоговую величину

ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина

Машинний язык - язык программирования, предназначенный для представления программ в форме, которая позволяет выполнять ее техническими средствами обработки данных

Алгоритмический язык - язык, предназначенный для представления алгоритмов

Машинно-ориентированный язык - машинно-зависимый язык программирования

Курсор — специальный символ на экране дисилея, указывающий место на экране, где производится та или иная операция ввода или редактирования информации

ИНТЕРПРЕТАТОР — программа или техническое средство, выполняющее интерпретацию

LLANIOZEHAE 5

Продолжение приложения І

Прикладная программа — программа, подготовленная пользователем и предназначенная для решения задач в определенной области

Язык БЕЗСИК - проблемно-ориентированный язык программирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АДРЕСА РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

- I. II3184 г. Москва, ул. Новокузнецкая, 17/19
- 2. 195027 г.Ленинград, Свердловская набережная, 64
- 3. 375090 г. Ереван, Пятый Норгский массив, 13а-136
- 4. 480091 г.Алма-Ата, ул.Гоголя, 42
- 5. 420066 г.Казань, ул.Ибрагимова, 83а
- 6. 220004 г.Минск, ул.Опанского, 4
- 7. 1730.5 г. Новгород, ул. Псковская, 24
- 8. 290040 г.Львов, ул.Патона, 32

АДРЕСА РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

- 1. 117490, г. Москва, ул. Наметкима, 12, Мосгорремонторгтехника
- 2. 220012, г. Минск, переулок К. Черного, 5, Экспериментальное производственное объединение "Триумср"
- 3. 274005, г. Черновцы, ул. Ленина, 189, ПО "БРТ"
- 330089, г. Запорожье, ул. Песчаная, 3,
 Предприятие вичислительной техники и информатики
- 270057, г. Одесса, ул. Баранова, 27,
 Предприятие вичислительной техники и информатики.
- 6. 226001, г. Рыга, ГСП, ул. А. Барбиса, 9, "Электрскас"
- 7. 340059, г. Донецк, ул. Гутченко, 26, Предприятие битрадиотехника
- 8. 252005, г. Киев, ул. Красноарыейская, 63, КЗТОРВТ
- 290024, г. Львов, ул. Богдана Хмельнацкого, 157,
 Предприятие вычислительной техники и информатики
- 10. 327017, г. Николаев, ул. Соретская, 13, 0110 "БРТ"

В случае отсутствия ремонтных мастерских по гарантыйному ремонту необходимо обращаться на предприятие-изготовитель ИК г. Львов, 290040, ПО им. В.И. Ленина.

t ton i the	Henry or major	h Djewen
	Перечни радно элементов	
-	Процессор	
	Резисторы МЛТ ОХО.467.180 ТУ	
and the second	Резнеторы СП4 ОЖО 468.045 ТУ	
R1	MAT-0,125-2,7 KDM ±10%	1
R2,R3	MAT-0,125-1x DM ± 10%	2
R4	C114 - 18-0, 25-10 KOM ± 20% A	1
2.5	MAT-0,125-1x DM ± 10%	1
R6	MAT-0,125-530 OM ±10%	1
R7	MAT-0,125-390 OH ± 10%	1
£9	MAT -0,125-510 BM ± 10%	1
R 10	MAI -U, 125 - 1 KUM ± 10%	1
R11, R12	MAT-0,125 - 7,5 x OM ± 10%	2
R13	MAT-0,125 -1KOH ± 10%	1
R14 R18	MAT-0, 125-1x0M ± 10%	5
		1

Corps	भीव हार र मात	Наим исвание	-] :	Kerr	Примеча
		Резнеторы нат ожо. 467. 180 ТУ	i	i	
		Резнеторы СП4 ОЖО. 468. 045 ТУ			
-	R 19	MAT-0,125-470 ON ± 10%		1	
	£ 20	MAT-0, 125-150 OH ± 10%	1	-	
	R22	C174-16-0,25-1KOH ± 20% A	1	-	
	R23	MAT-0,125-2,7 x OH ± 10%	1		
L	224. R20	SMAT-0,125-150 OM ± 10%	3	_	
	R27	MAT-0,125-1,5x OM ± 10%	1		
-	R28	MAT-0,125-3x04 ± 10%	1	-	
-	R29	MAT-0,125-1KOH ± 10%	1		
R3	sol.40	MAT-0, 125-33 DM ±10%	11		
R4	11R67	MAT-0,125-6,2 KOM ±5%	27		
k	296	HAT-0,125-6,2 KOM ±5%	1		
R6.	8 R94 /	MAT-0,125-3KOM ±5%	27		
R	95	MAT-0,125-3KOM ±5%	1		

Ho official terms	LibitNoness fills	Kler	Примечан
	Конденсаторы КМ ОЖО 460.043 ТУ		
	Конденоаторы КН-6 ОЖО 460.061 ТУ		
	Конденосторы К50 6 ОХО 464. 031 ТУ		
	Конденеаторы К50-16 0ж0. 464 411 ТУ		-
C1	K50-16-I-6,38-50 MKP	1	
C2 C33	KM-5Q-H90 -0,15MKP +80 %	32	
C38	KM-66-H90-2,2MXP	1	
C 39	KH-5Q-H9D-0,15HK9 +80 %	1	
C40	K50-16-II-6,38-500HKP	1	
C41	KM-5a-H750-220009±10%	1	
C42	KM-50-H90 0,15 HKP -20%	1	
C43, C47	KM-65-H90-2,2MKP	2	
C48	K50-16-11-6,38-500 MKP	1	
C50,C51	KM-50-N1500-24009 ± 10%	2	
C 53, C55	K50-16-I-638-50HKP	3	7.71
C 56	KM-65-H90-2,2HK9	1	
C 57	KM-58-M47-20009 ±10%	1	

-	neum reprints	Hauscrowann	h	ол Примечани
	C49	Конденсатор КТ4-215-412019-8	1	1
	l	0×0.460.116 TY		
-		Изделия полупроводниковые	-	
_	V01, V02	Анод КЛ 5226 AP3 362 029 ТУ	2	
-		Микроохемы	-	-
-	D1	K1551A4 BKO.348.006-01 TY	1	
-	D2,03	KP5808A86 BKO 348 745-15 TY	2	
-	D4	KP5801724 BKO. 348. 745-14 TY	1	
-	D5	K.155 TM2 8KD. 348.006 -01 TY	1	
	D6	KP580 B4 80A DKO 348.745-08 TY	1	
-	D7	K 155 NH 1 OKO 348 006-13 TY	1	
	D8	KP5808K28 SKO. 348.745-16 TY	1	
-	09	K555 HA7 BKO. 348. 289-02 TY	1	
-	D10. D17	KM573PP2 SKO. 348 422-02 TY	8	ADD 30 MEHO HO K573 P92 HAW HO K573 PT5

Hos oficina nenac	Панмерование	E (c)	Примечение
	Микросхены	-	
D18	K155AA1	1	
D19.D26	KP565P45T DKO 348.618 TY	8	
D27	КР580HP82 БКО. 348. 745-15 ТУ	1	
D28	K155414 SKO. 348.006-23 TY	1	
029	K1551A8 SKO 348.006-01 TY	1	-
030	KP5808B55A SKO. 348, 745-02 TY	1	
D31	KP580BA86 δκο. 348.745-1579	1	
032	К589АП26 БКО. 348. 319-067У	1	*
D33	KP531ΛH1 δK0.348.118-11 TY	1	
D34 , D3 5	K555467 OKO.348.289-03 TY	2	
D36	K555 HES BKO. 348. 289-14 TY 4	1	Моп. замена на К 155 НЕЗ
D37	K155141 DKO. 348. 006-13 TY	1	
D 38	K155 MA3 DKO 348 DOG-01 TY	1	
D 39,040	K555HE5 BKO. 348. 289-14 TY4	2	200. 50. MEHO HO K155 4EZ

Зона	Па: обалья чены	Наименование	Кол.	Примечан
		Микросхемы		
	D41	K155 1A3 8KO. 348. 006-01 TY	1	
	D42	K155TH2 DKO. 348 006-01 TY	1	
	D45	K 155 AT 8 OKO. 348.006-50 TY	1	
	D44	K155 AA1 8KO. 348.006-01 TY	1	-
	D45, D46	K155THZ OKO 348.006-01 TY	2	
	D47	K155 NH1 BKO. 348.006-13 TY	1	
	D48	K 155 TH2 DKO. 348. 006-01 TY	1	1
Z	149,050	K5554A7 BKO. 348.289-DZ TY	2	
	51. D54	K155KN2 DKO. 548. DO6-23 TY	4	
	D55	K1554P13 5K0.348.006-38TY	1	
-	D58	ΚΡ140 ΥΔ708 δΚΟ. 348.095-0479	1	
	D59	K 155 AA1 8KO. 348.006-36 TY	1	
	D·60	K155AH1 BKO. 348. 006-13 TY	1	
Z	56	K155HA4 BKO. 348.006-23 TY	1	

3ona	Ho: noons	Папмен-малис	Ko	.: Примечание
	-1-610	<i>Микросхены</i>	1	
_	D61	K155ΛΠ5 δKO. 348 006-22 TY	1	
	D62	K155111 5KO. 348. 006-36 TY	1	
		Резонатор	-	
	BQ1	PK 169MA - 14 PC - 20000 K	1	
-		040-338-017 79		
	X1	POSETKA 9113.647.021	1	Lan Savera Ho
	X2	POSETKA SITS. 647. 020	1	Доп занена на сназа-чајпа гора
	X3	Соединитель ОНЦ-81-1-5/16-Р	1.	
- -		POCT 12368-78		
	X4	Соединитель ОНЦ-85-4-5/16-8	1	
		POCT 12368-78		
	X5	Соединитель ОНЦ-ВП-11-7/16-Р	1	
		POCT 12368 - 78		
-				
- -				
-				

Зона	Поз объща четос	Наименование	1	Ka.t.	Прымічаі
		Клавнатура		1	
-	C1	Конденсатор С50-16-1-038 50м	.99	1	
		0×0.464.111 TY			
	D1	MHCPOCXENQ CP5808855A	_	,	
-		SEO. 348.745-02 TY	ľ		
R1.	. R12	PESHETOP MAT-0,125-5,100m ± 10%.	6 1.	2	
R	13	Резнегор НАТ-0,125-560 Он ± 10% ОЖО. 467. 180 ТУ	1		10
R	14	Резистор НЛТ-0,125-100м ± 10% ОЖО.467. 180 ТУ	1		
51	580	Клавнша	80		
V01.	V0/2	1 нод К.15226 1р3.362.029 ТУ	12		
VD1		Анднеатор единичный М3076M 210.336.076 ТУ	1	-	
BA1	-	860нок пьезокерамический 3П1 12 MO. 081. 085 ТУ	1		
3.17					

7.1

Блок питания	1	
	- -	
PRZHCTOPH MAT 0X0.467.1807	ry	
Резнсторы СП5-168А ОЖО.468.519	97Y	
C5-16HB-5BT-0,20H ± 2%	1	
MAT-0,25-1,5 KOM ± 10%	1	
MAT-0,25-4,3 KOM ± 10%	1	
CN5-16BA-0,5BT-2,2KOM ± 5%	1	
MAT-0,25-1,2 KOM ± 10%	1	-
MAT -2 - 3,0 OM #0%	1	
MAT-0,25-2KOM ± 10%	1	
MAT-0,25-22 KOM ± 10%	7	
CN5-168A-0,58T-10KON ± 5%	1	
MAT-0,25 - 1,2 KOM ± 10 %	1	
MAT-1-5,9 DM 40%	1	77
	PESHCTOPH C5-16 0X0.467.513 TS PESHCTOPH CN5-16BA 0X0.468.513 C5-16MB-5BT-0,20M±2% MAT-0,25-1,5KOM±10% MAT-0,25-4,3KOM±10% CN5-16BA-0,5BT-2,2KOM±5% MAT-0,25-1,2KOM±10% MAT-0,25-2KOM±10% MAT-0,25-2KOM±10% MAT-0,25-2KOM±10% MAT-0,25-1,2KOM±10% MAT-0,25-1,2KOM±10% MAT-0,25-1,2KOM±10% MAT-0,25-1,2KOM±10%	MAT-0,25-1,5 KOM ± 10% MAT-0,25-4,3 KOM ± 10% CN5-168A-0,58T-2,2 KOM ± 5% MAT-0,25-1,2 KOM ± 10% MAT-2-3,0 OM ±10% MAT-0,25-2 KOM ± 10% MAT-0,25-22 KOM ± 10% CN5-168A-0,58T-10 KOM ± 5% 1 MAT-0,25-1,2 KOM ± 10% 1 MAT-0,25-1,2 KOM ± 10% 1

Зона	Пот: обозна чение	Написновани	K	и Примечание
		Резисторы МЛТ ОЖО.467.180 ТУ	-	-
-		Резисторы СП5-168А ОЖО.468.519 ТУ		
_	R12	MAT-0,25-2KON ± 10%	1	-
_	R13	HAT-0,25-22KOH ± 10%	1	
	R14	C115-1684-0,58T-2,2KOM ± 5%	1	
	R 15	MAT-0,25-1,2 KOM ± 10%	1	
	R 16	MAT-0,5 - 750M ± 10%	1	
		Конденсаторы К50-16 ДЖО.464.111 ТУ		
		Конденсаторы K50-24 ОЖО. 464.161 ТУ Конденсаторы КН-55 ОЖО. 460.045 ТУ		
	1,C2	K50-16-258-1000 ΜΚΨ	2	2011.304eHa
- -	C3	KM-55-H90-0,15 MKP +80 %	1	
- -	C4	K50-24-258-22MKP +50 %	1	
- -	C5	K50-16-508-200 MKP	1	Доп. зомено на K50-35
- -	C6	KM -58-H90-0,15MKP +88%	1	
	C7	K50-24-25B-22NKP +50%	1	

ia lina una una una		Koa	Примечания
c8	Конденсатор	1	Доп. замена на К50 - 35
	K50-16-508-100 MKP-5M		2.5
	DX0.464.111 TY		
Cg	Конденсатор	1	
	KM-55-H90-0,15 MKP + 80 %		
	0%0.460,045 TY		
CIO	Конденсатор	1	
	K50-24-258-22 MKP +50 %		
	0%0.464.161TY		
	Изделия полупроводниковые		
V01. V	14 Лиод КД202А УЖ3.562.036 ТУ	4	
VD5 VL	12 Анод КД105А ТТЗ. 362.08279	8	
VII	TPUHSHETOP KT908A TES 565.012 TY	1	
VT2	TPOLHSMETOP KT815A 0A0.536. 185 TY	1	
		-	
-			

цы	नदार । स्टाउट	Папменование	Koat	Примечан
		Мисросхены бко.347.098 ТУ	-	
	DA1	KP142 EH 1A	1	
	DA2	KP142EH2A	1	
	DA3	KP142EH1A	1	
-	X1	Соединитель ОНУ-ВГ-1-5/16-Р ГОСТ 12368-78	1	
	X2	Вилка двухполюсная ВЩ-Ц-2-17-61220-0 ГОСТ 7396-76	1	
	\$1	Переключатель сели ПКН 41-1-8, кнопка пряноувальная 20, красноя	1	
	T1	1060.380.008ТУ ТРансФОРНАТОР ЯПЧ. 702.001	1	
- -	HL1	Лампа СНН9-60 ТУ16-675.223-87	1	
-	•			
-				

Зина	Пол оботка- чечие	Наименование	Ko.1	Примечание
-	F1	Вставса плавкая	1	
		BN1-1 1A 2508		
		0H00.480.003 TY		
-	F2	ветавка плавкая вп66-12	1	
		0100 481.021 TY		
_	F3,F4	вегавка плавкая впт6-7	2	
		OHOO. 481. 021 TY		